取扱説明書

WAQ

Relaxing Comfort Chair

WAQ-RCC1

◆ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意

キャンプにでかける前によく読み、必ず一度組み立ててください。
⚠記号は警告・注意の内容であることを示します。

⚠警告

誤った取扱いをした時に、死亡または重症を負う可能性がある内容を示しています。

使用前にかならず取扱説明書を読み、一度組み立てを行ってください

キャンプでの使用前に、本製品に不具合が無いかを確認し、必ず一度組み立てを行ってください。まれに縫製の不備や付属品の不足などにより本製品が快適に使用できない場合がございます。また、収納する場合は、付属品の数量を確認し、紛失しないようお気をつけください。

キャンプ場やキャンプ場の許可地域以外での使用はしないでください。

キャンプ場以外の場所でのキャンプは、基本的に禁じられています。また、熟知していない土地では、どのような危険が潜んでいるかわかりません。十分に警戒し、危険と判断した場合はすぐに使用を中止してください。

説明書はお使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。

お使いになる方がこの説明書に記載の安全上に関する重大な注意事項を守り、製品を安全に正しく使用し危害や損害を未然に防止するために、必ずいつでも見られる場所に保管してください。

本製品には花火や焚き火の火を絶対当てず、火気や燃焼器具は生地から十分離してください。

・本製品に使用している素材は、防炎素材ではありません。
・突風などにより本製品が吹き飛び、生地に引火する危険があります。
・火気を使用した場合、チェアが燃えたり火傷の原因になったりします。

快適にお使いいただくためのQ&A

Q. 製品に不具合がありました。

A. 万一不具合を発見したときはご使用を中止し、弊社までご連絡ください。

お電話にてご連絡いただくか、右の QR コードから LINE 公式アカウントへお問い合わせいただけましたら順次ご対応いたします。
※雨風及び火気による破損は保証の対象外となります。

Q. 使用後の保管方法はどうすればいいですか？

A. 使用後は汚れを拭き取り、乾燥させてから保管してください。保管場所については高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのいい場所に保管してください。

濡れたままの状態で保管すると、カビ・腐食・劣化・防水機能低下の原因となります。

使用上のご注意

・製品をお使いになる際は、怪我、製品破損の防止の観点からリクライニング時に勢いよく背面を倒さないようお気をつけください。重大な事故を引き起こす可能性がございます。
・リクライニング機能をご使用の際は、アームレスト裏側のレール部分で指を挟まないよう、十分にお気をつけください。使用時は安全に配慮くださいますようお願いいたします。
・お子様が本製品をご使用の際は、必ず保護者の目の届く範囲でご使用をお願いいたします。
目を離されますとチェアからの転倒、怪我、製品の破損につながる可能性がございます。
※破損の原因となりますため、チェアの上で飛び跳ねないようご注意くださいませ。

ご使用時の注意点



本製品ご使用時はしっかりと開ききった状態であることを確認してからご使用ください。また、リクライニング機能を使用する場合など勢いよく倒されますと本製品が倒れてしまう危険性がございます。ご使用の際は十分ご注意ください。

各付属品のセット内容及び各種スペック

付属品

・製品本体　・取扱説明書

製品詳細

・素材 (フレーム) : スチール
・素材 (シート) : ポリエステル / ウレタン
・サイズ : 53*57*51*110cm
・収納サイズ : 66.5*13.5*90.5cm
・耐荷重 : 100kg
・重量 : 約 10.4kg

輸入製造販売元

WAQ株式会社
〒533-0033
大阪府大阪市東淀川区東中島1-6-14
新大阪第二日大ビル908号室
Tel : 06-6195-8288
Mail : info@waq.co.jp

カスタマーサポート (LINE)
本製品のカスタマーサポートは
LINEでも対応しております。
こちらのQRコードよりLINEのお友達に
登録をお願いします。

組み立て説明動画
本製品の設営方法は
動画でもご覧いただけます。
こちらのQRコードよりアクセスしてください。

WAQの最新情報や商品プレゼント企画なども開催しています。SNSもフォローお願いします！

設営方法

1. アームレスト下部にあるロックを解除する

アームレスト下部にあるロックレバーを 2 箇所とも解除します。



2. チェアを展開する

ロックを解除した状態でチェアを広げてください。
※この時点で背面を予め倒しておくことも可能です。



3. 完成

最後に必ずロックをし、製品にぐらつきがないか確認を行ってください。



ex. テーブル組み立て手順①

テーブルはチェア下に収納されています。
使用時は右側からテーブルを引き出します。



ex. テーブル組み立て手順②

サイドテーブルを引き出した後、前方のロックピンをテーブルの溝に引っ掛けてください。



ex. テーブル組み立て手順③

使用前にテーブルにぐらつきがないかどうか必ず確認を行ってください。



※リクライニング使用時

1. アームレストの下部のロックを解除する

アームレスト下部にあるロックレバーを解除します。
※両端 2 箇所必ずロックを解除してください。



2. ゆっくりと体重をかけながら座面を倒す

ロックを解除した状態で、後ろにゆっくりと倒れるようにするとリクライニングが可能です。



3. 完了後、全体の確認をしてください

お好みの位置で両端のレバーをロックしてガタツキがないか確認してください。
※勢いよく倒れないようご注意ください。



ex. リクライニングを起こす場合

反対にリクライニングを起こす場合は、ロックを解除した状態で上体を起こすように体重移動するとスムーズになります 。※この時、足もフレームから離さずにいると体重移動がやりやすくなります。



ロックレバーの解除 / ロックについて

設営、リクライニング時は両端のロックレバーを必ず解除位置に設定してください。また、設営後は必ずロックした状態で本製品をお使いください。※ロックレバーは両方のアームレストの下に計 2 箇所ございます。

ロック時のレバー位置



解除時のレバー位置

